

## 如何在福视宝 APP 给摄像机配置无线

1. 概述.....	2
2. 如何设置无线.....	2
2.1 进入福视宝 APP 摄像机设置界面.....	2
2.2 进入摄像机 “Wi-Fi 设置界面” .....	2
2.3 输入 wifi 密码，配置无线设置.....	3

## 1. 概述

此文档可以快速地指导您通过手机福视宝 APP 配置无线，使摄像机连接到无线网络。

## 2. 如何设置无线

### 设置前准备工作：

- 1) 手机 APP 能正常登录观看实时预览画面。;
- 2) 手机和摄像机连接同一路由器上；

### 2.1 进入福视宝 APP 摄像机设置界面

运行并登录福视宝 APP，点击需要设置无线的摄像机进入实时视频界面，点击右上角齿轮按钮进入摄像机设置界面。



### 2.2 进入摄像机 Wi-Fi 设置界面

点击摄像机“设置界面”中的“WiFi 设置”，进入无线设置界面。



### 2.3 输入 wifi 密码，配置无线设置

进入无线设置界面后，APP 会自动搜索附近所有的无线网络 wifi，选择摄像机需要连接的无线网络，在弹出的对话框中输入无线密码，点击确定。页面会提示“设置 WiFi 成功”，等待 20s 左右拔掉网线。摄像机无线连接成功后，摄像机设置界面 Wi-Fi 设置会显示当前连接的无线网络 SSID。

