

如何首次在 Foscam APP 上添加与删除摄像机

1. 概述.....	2
2. 安装 Foscam APP.....	2
3. 首次如何添加摄像机.....	2
3.1 打开并登录 Foscam App.....	2
3.2 登录 APP 后，会跳转到我的摄像机界面，点击右上角 “+” 准备添加摄像机.....	3
3.3 通过扫描二维码输入 wifi 密码添加摄像机.....	4
4. 如何删除摄像机.....	5
4.1 “安卓手机” 如何删除摄像机方法.....	5
4.2 “苹果手机” 如何删除摄像机方法.....	5

1. 概述

此文档可以快速地指导您在 Foscam APP 上添加和删除摄像机。

2. 安装 Foscam APP

1. IOS 手机在苹果应用商店中搜索 “Foscam”，下载安装 Foscam App；
2. 安卓手机在 360 应用市场，百度应用市场，腾讯应用市场中搜索 “Foscam”，下载

安装 Foscam App。

注：Foscam App 图标如下，请选择正确的 APP 下载安装。



3. 首次如何添加摄像机


添加前准备工作：

1. 摄像机确保已通电；
2. 手机已成功链接网络；
3. 手机连接到同一路由器上。


3.1 打开并登录 Foscam App；

如果您之前未注册过云账号，请先点击最下角的“注册账号”按钮完成账号注册，注册完成后输入账号和密码，登录 APP。同时，您可以通过第三方授权登录（目前支持 QQ 和新浪微博账号）。

注意：请保存好注册的云账号和密码，方便后续登录或使用其他设备登录。




3.2 登录 APP 后，会跳转到我的摄像机界面，点击右上角“+”准备添加摄像机；



3.3 通过扫描二维码添加摄像机（P2P 方式添加）

此添加方式摄像机必须支持 P2P 功能，一般支持此功能的机器，机身或机身底部会有一个二维码贴纸，通过扫描方式添加，输入手机此时链接的无线 wifi 密码即可。

注：此时的 wifi 名称和密码最好都是字母/数字，或者二者的组合，不要出现中文或特殊字符在里面，否则可能摄像机链接无线不成功。



4. 如何删除摄像机

4.1 “安卓手机” 如何删除摄像机方法：

登录 Foscam APP ,点击连接需要删除的摄像机 ,进入摄像机实时预览界面 ,
点击右上角齿轮图标，设置界面最下方的“删除摄像机”按钮删除摄像机。



4.2 “苹果手机” 如何删除摄像机方法：

登录 Foscam APP，进入“我的摄像机”界面，按住需要删除的摄像机，
向左滑动，右侧会出现红色的“删除”按钮，点击删除即可。（见下图）

